



# REISSER Isolier-Verankerung

Zur Montage von Regenrohrschellen an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS).

Lieferumfang:

Anzahl	Produkt
5 Stück	Isolier-Verankerung mit Anschlussgewinde, M10 x 30 Stahl, feuerverzinkt
5 Stück	Dichtungsrosette mit Schraubenansatz zum Aufschrauben
5 Stück	Schutztülle
1 Stück	TX Bit // TX25

Ausführung:

EAN	für Dämmstoffstärke	Anschlussgewinde	Verwendung
68991/5	≥ 100 mm	M10	Regenrohrschellen

Ihre Vorteile:

- Montage vor und nach dem Verputzen
- Auspacken und einschrauben
- Justierbare Rosette mit EPDM-Dichtung für nachträgliches Anziehen
- Gewinde-Schutztülle (bei Montage vor dem Verputzen)
- Für fast alle Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) ≥ 100 mm Dämmstärke
- Feuerverzinkte Stockschraube M10 für Rohrschellen
- Sofort einsatzbereit durch vormontierte Isolier-Verankerung
- Montage direkt durch den Verputz, kein Vorbohren
- Überstreichbare und UV-beständige Rosette mit EPDM-Dichtung
- Dübel aus beständigem und qualitativ hochwertigem Nylon
- Belastbarkeit 80 N / 8 kg



Montage (vor dem Verputzen):

